

Tabla de selección para paneles sobrepunte

Para conectar múltiples paneles al motor, los siguientes componentes son necesarios.

Combinaciones	Componentes requeridos			Configuración
	Cable divisor		Tarjeta conexión sobrepunte	
	Tipo A AB.050.20000	Tipo B AB.050.21000	Código AB.060.20000	
ALFA10 + ALFA10	✓	✓	-	1
ALFA10 + ALFA20	✓	✓	-	1
ALFA10 + ALFA20 (ALFA20 voltímetro reemplazado con indicador de temperatura)	✓	✓	-	1
ALFA10 + ALFA30	✓	✓	-	1
ALFA10 + ALFA40	✓	✓	-	1
ALFA20 + ALFA30	✓	✓	-	1
ALFA20 + ALFA30 (ALFA20 voltímetro reemplazado con indicador de temperatura)	✓	-	✓	2
ALFA20 + ALFA40	✓	✓	-	1
ALFA20 + ALFA40 (ALFA20 voltímetro reemplazado con indicador de temperatura)	✓	-	✓	2
ALFA30 + ALFA30	✓	-	✓	2
ALFA30 + ALFA40	✓	-	✓	2
ALFA40 + ALFA40	✓	-	✓	2



Tarjeta conexión sobrepunte

Configuración 1 sobrepunte

Para esta configuración no se necesita tarjeta de conexión sobrepunte.



Configuración 2 sobrepunte

Para esta configuración se necesita tarjeta de conexión sobrepunte.

Panel equipado con tarjeta de conexión sobrepunte.

